


μ -9010/ μ -7040/ μ -5010 取扱説明書 正誤表

取扱説明書 33 ページ及び 34 ページの、「暗部補正」「AF 方式」「測光」「ファインズーム」「デジタルズーム」「静止画録音」の使用可能な撮影モードを下記のように訂正させていただきます。こちらの訂正内容を参照いただき、カメラをご使用くださいますよう、お願い申し上げます。

[誤]

使用可能な撮影モード：**P i**AUTO **SCN** **MAGIC**  **BEAUTY**



[正]

使用可能な撮影モード：**P** **SCN** **MAGIC**  **BEAUTY**

OLYMPUS